

# FLAMA



**1716FL**

**PICADORA TITANIUM 400W**  
PICADORA TITANIUM 400W

[www.flama.pt](http://www.flama.pt)

## DESCRIÇÃO

---



1. Unidade do motor
2. Botão de controlo
3. Tampa
4. Lâmina de triturar
5. Taça
6. Base antiderrapante

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

---

Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para posteriores consultas. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

Verifique se a tensão de alimentação da instalação elétrica da sua habitação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.

Verifique se o disjuntor de proteção do circuito onde vai ligar o aparelho é adequado à potência estipulada (Disjuntor > 6 A). Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica;

Este aparelho não está destinado a ser colocado em funcionamento por intermédio de um temporizador exterior ou por um sistema separado de controlo remoto.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência na utilização do mesmo, sempre que atuem sob vigilância ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os possíveis riscos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

Este aparelho deve ser apenas utilizado para a função para

a qual foi concebido, i.e, para trabalhar com alimentos.

Depois de retirar a embalagem e antes de qualquer utilização verifique a integridade mecânica do aparelho e de todos os seus acessórios. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e consulte um técnico qualificado.

Não deixe os elementos da embalagem (sacos de plástico, poliestireno expandido, etc...) ao alcance das crianças, uma vez que estes representam um perigo potencial.

Todas as outras utilizações são consideradas inadequadas e, portanto, perigosas.

O fabricante não poderá ser responsabilizado pelos danos provocados por uma utilização inadequada, incorreta ou ilógica do aparelho.

Uma montagem incorreta do aparelho poderá causar danos em pessoas, animais ou objetos pelos quais o fabricante não pode ser responsabilizado.

A utilização de um aparelho elétrico implica o respeito de algumas regras fundamentais:

- Não tocar no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.
- Não utilizar o aparelho com os pés descalços.
- Não puxar pelo cabo de alimentação ou pelo próprio aparelho para o desligar da tomada elétrica.

As lâminas estão afiadas e podem causar danos. Proceder com cautela e evitar o contacto direto com o gume das mesmas.

Prestar especial atenção ao manipular as lâminas, durante as operações de montagem e desmontagem, ao esvaziar a taça e durante a limpeza.

Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização, se ele for deixado sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Desligue sempre o aparelho antes de mudar o acessório ou para manipular as peças que estejam em movimento durante a utilização.

Não deixar o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, etc...).

Antes de cada utilização, verifique a integridade mecânica do aparelho.

Para evitar sobreaquecimentos perigosos, recomendamos que desenrole completamente o cabo de alimentação.

Verifique sempre se o aparelho pode dispersar o calor de modo correto e nunca o coloque sobre uma superfície molhada.

Não triture alimentos demasiado duros (noz moscada, legumes secos, carne com ossos, açúcar, café, gelo).

Não encha completamente a taça. Esvaziar a taça durante a limpeza do mesmo.

Este aparelho foi concebido para uma utilização máxima de 10 segundos em contínuo. Quando ultrapassado este limite, faça uma pausa de 1 minuto para arrefecimento antes de

utilizar novamente para não sobrecarregar o motor.

Não utilize este aparelho para misturar alimentos ou substâncias glutinosas, como compotas ou marmelada.

Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada unicamente pelos agentes autorizados FLAMA.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, mande-o substituir num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama, de forma a evitar um perigo.

Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada unicamente pelos agentes autorizados FLAMA.

**Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.**

**Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em [www.flama.pt](http://www.flama.pt).**

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

---

Atenção:

- Desligue o aparelho quando não estiver em uso e antes de qualquer operação de limpeza.
- Não use agentes de limpeza ou solventes agressivos ou abrasivos.
- Nunca mergulhe a unidade do motor, o cabo ou a ficha na água ou noutros líquidos e não coloque na máquina de lavar loiça.
- As lâminas são realmente afiadas. Manuseie-as com cuidado.

Lave a base antiderrapante (6), a taça (5), a lâmina (4) e a tampa (3) com água e um pouco de detergente. Também pode lavar na máquina de lavar loiça (tabuleiro superior).

Limpe a unidade do motor (1) com um pano húmido e de seguida seque com um pano seco.

## UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

---

Não utilize o aparelho se todas as peças não estiverem devidamente montadas.

Não utilize o aparelho se os acessórios ou consumíveis montados apresentarem defeitos. Substitua-os imediatamente.

Não utilizar o aparelho sem carga.

Não force a capacidade de trabalho do aparelho.

Respeite a indicação do nível máximo (600ml).

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial.

Guarde o aparelho fora do alcance das crianças e de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento.

Se utilizar demasiados cubos, ou se estes forem demasiado grandes, não irá conseguir um resultado satisfatório.

Após cada período máximo de utilização, deixe que o aparelho arrefeça até à temperatura ambiente antes de o tornar a utilizar.

**ADVERTÊNCIA:** Não utilize o aparelho se o copo apresentar fissuras ou danos.

### **INTERRUPTOR DE SEGURANÇA**

O interruptor de segurança especial na unidade do motor (1) garante que o aparelho só funciona quando a unidade do motor se encontra devidamente encaixada na tampa (3).

## ELIMINAÇÃO DO MATERIAL DE EMBALAGEM

---

Retire o aparelho da embalagem e retire o material de embalagem, incluindo etiquetas à exceção da placa de características técnicas do aparelho.

A embalagem protege o aparelho contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem são selecionados de acordo com os pontos de vista ambientalmente compatíveis e relacionados à reciclagem e, portanto, podem ser reciclados. Retornar a embalagem e todos os materiais de embalagem que não são mais necessários de volta ao circuito de material economiza as matérias-primas e reduz as quantidades de resíduos acumulados.

## FUNCIONAMENTO

---

Não deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em funcionamento, para que possa intervir rapidamente em caso de perigos.

### ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e deixe, no mínimo, 10 cm de espaço livre à volta do aparelho. Este aparelho não está adaptado para a instalação num armário ou para a utilização no exterior.

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, lave e limpe as partes em contacto com os alimentos tal como se descreve no capítulo MANUTENÇÃO E LIMPEZA.

**ATENÇÃO – Não coloque a picadora em funcionamento com a taça (5) vazia ou demasiado cheia, pois pode danificar o motor.**

**Nunca coloque a picadora em funcionamento com a taça cheia com líquido.**

### Utilização:

Desenrole completamente o cabo antes de o ligar à tomada.

Encaixe a base antiderrapante (6) na taça (5).

Encaixe a lâmina de triturar (4) no veio existente no fundo da taça (5).

Coloque os ingredientes dentro da taça (5). Certifique-se que a lâmina permanece encaixada no veio existente no fundo da taça (5).

**NOTA – nunca ultrapasse a capacidade máxima da taça (5).**

Encaixe a tampa (3) na taça (4), rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

Ligue a ficha do aparelho à tomada.

Pouse a unidade do motor (1) na tampa (3), certificando-se que está bem pousada. O interruptor de segurança especial na unidade do motor (1) garante que o aparelho só funciona quando a unidade do motor se encontra devidamente encaixada na tampa (3).

Pressione o botão de controlo e mantenha-o pressionado até o ponto de trituração desejado. Utilize uma trituração por impulsos, pressionando o botão de controlo (2) por períodos pequenos e repetindo. Desta forma, conseguirá melhores resultados.

Quando terminar, retire a unidade de motor (1) da tampa (3) e desligue a ficha da tomada.

**ATENÇÃO – nunca retire a tampa (3) enquanto a lâmina de tritura (4) não tenha parado completamente.**



Retire a tampa (3), rodando no sentido contrário aos ponteiros do relógio.

Retire a lâmina (4) com cuidado.

Verta o preparado da taça para um recipiente.

**ATENÇÃO – Não coloque em funcionamento o aparelho com a taça (5) vazia ou demasiado cheia, pois pode danificar o motor.**

## TROUBLESHOOTING

Problema	Causa	Solução
O aparelho não funciona	Aparelho não está ligado à corrente	Ligue o aparelho à corrente
Durante o funcionamento, há um ligeiro cheiro a queimado	Primeiras utilizações	É uma situação normal, que desaparecerá após as primeiras utilizações.
	Unidade do motor em sobre esforço	Respeite as quantidades indicadas.
O aparelho desliga em funcionamento.	Sobreaquecimento do motor	Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde 30 minutos antes o ligar novamente.
As lâminas não rodam	Má montagem do aparelho	Siga as indicações do capítulo <b>Utilização</b> .
	Pedaços demasiado grandes	Corte os ingredientes em pedaços mais pequenos.

## ANOMALIAS E REPARAÇÃO

---

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

## PROTEÇÃO DO AMBIENTE

---



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir

os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

## DESCRIPCIÓN

---



1. Unidad del motor
2. Botón de control
3. Tapa
4. Cuchilla picadora
5. Recipiente
6. Base antideslizante

Los productos FLAMA están diseñados pensando en el bienestar y la satisfacción del consumidor, privilegiando los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño.

Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas. Un uso no conforme con las instrucciones, libera a FLAMA de todas las responsabilidades.

Compruebe que la tensión de alimentación de la instalación eléctrica de su vivienda corresponde a la inscrita en la placa de características del aparato.

Compruebe que el disyuntor de protección del circuito donde va a conectar el aparato es adecuado a la potencia estipulada (Disyuntor > 6 A).

Este aparato ha sido diseñado para uso exclusivamente doméstico;

Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento a través de un temporizador exterior o un sistema separado de control remoto.

Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia en la utilización del mismo, siempre que actúen bajo vigilancia o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los posibles riesgos.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

Este aparato sólo se utilizará para la función para la que está diseñado, y para trabajar con alimentos.

Después de retirar el embalaje y antes de cualquier uso, compruebe la integridad mecánica del aparato y de todos sus accesorios. En caso de duda, no utilice el aparato y consulte a un técnico cualificado.

No deje los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, etc ...) al alcance de los niños, ya que éstos representan un peligro potencial.

Todos los demás usos se consideran inadecuados y, por lo tanto, peligrosos.

El fabricante no podrá ser responsable de los daños causados por un uso inadecuado, incorrecto o ilógico del aparato.

Un montaje incorrecto del aparato puede causar daños en personas, animales u objetos por los que el fabricante no puede ser responsabilizado.

La utilización de un aparato eléctrico implica el respeto de algunas reglas fundamentales:

- No toque el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No utilice el aparato con los pies descalzos.
- No tire del cable de alimentación o del aparato para desconectarlo de la toma de corriente.

Las cuchillas están afiladas y pueden causar daños. Proceder con cautela y evitar el contacto directo con el filo de las mismas.

Preste especial atención al manipular las cuchillas durante las operaciones de montaje y desmontaje al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

Desconecte el aparato de la alimentación después de cada uso, si se deja sin vigilancia y antes del montaje, desmontaje o limpieza.

Desconecte siempre el aparato antes de cambiar el accesorio o para manipular las piezas que estén en movimiento durante el uso.

No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc ...).

Antes de cada uso, compruebe la integridad mecánica del aparato.

Para evitar sobrecalentamientos peligrosos, se recomienda que desarrolle completamente el cable de alimentación.

Compruebe siempre que el aparato puede dispersar el calor de forma correcta y nunca lo coloque sobre una superficie mojada.

No triture alimentos demasiado duros (nuez moscada, legumbres secas, carne con huesos, azúcar, café, hielo).

No llene completamente el recipiente. Vaciar el recipiente durante la limpieza del mismo.

Este aparato está diseñado para un uso máximo de 10 segundos en continuo. Cuando sobrepasa este límite, haga una pausa de 1 minuto para enfriar antes de volver a utilizar

para no sobrecargar el motor.

Cualquier intervención más allá de la limpieza debe ser ejecutada únicamente por los agentes autorizados FLAMA.

No utilice este aparato para mezclar alimentos o sustancias glutinosas, como mermeladas o mermeladas.

No utilice el aparato si no funciona correctamente.

Si el cable de alimentación está dañado, envíelo a un Servicio de Asistencia Técnica Flama para evitar un peligro.

Cualquier intervención más allá de la limpieza debe ser ejecutada únicamente por los agentes autorizados FLAMA.

**Este producto cumple las Directivas sobre Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión.**

**Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en [www.flama.pt](http://www.flama.pt)**

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

---

### **Advertencia:**

- Apague el aparato cuando no esté en uso y antes de cualquier operación de limpieza.
- No utilice agentes de limpieza o disolventes agresivos o abrasivos.
- No sumerja nunca la unidad del motor, el cable o el enchufe en el agua o en otros líquidos y no lo coloque en el lavavajillas.
- Las cuchillas son realmente afiladas. Manipular con cuidado.

Lave la base antideslizante (6), el recipiente (5), la cuchilla (4) y la tapa (3) con agua y un poco de detergente. También puede lavar en el lavavajillas (bandeja superior).

Limpiar la unidad de motor (6) con un paño húmedo y luego secar con un paño seco.



## UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

---

No utilice el aparato si los accesorios no están debidamente montados.

No utilice el aparato si los accesorios o consumibles montados presentan defectos. Sustituya inmediatamente.

No utilice el aparato sin carga.

No fuerce la capacidad de trabajo del aparato.

Respete la indicación del nivel máximo (600ml).

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

Guarde el aparato fuera del alcance de los niños y de las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento.

Después de cada período máximo de utilización, deje que el aparato se enfríe hasta la temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo.

**ADVERTENCIA:** No utilice el aparato si el vaso presenta grietas o daños.

### INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

El interruptor de seguridad especial en la unidad del motor (1) garantiza que el aparato sólo funciona cuando la unidad del motor se encuentra debidamente encajado en la tapa (3).

## ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE

---

Retire el aparato del embalaje y retire el material de embalaje, incluyendo etiquetas a excepción de la placa de características técnicas del aparato.

El embalaje protege el aparato contra daños durante el transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan de acuerdo con los puntos de vista ambientalmente compatibles y relacionados con el reciclado y, por lo tanto, se pueden reciclar. Volver el embalaje y todos los materiales de embalaje que ya no son necesarios de vuelta al circuito de material ahorra las materias primas y reduce las cantidades de residuos acumulados.

## FUNCIONAMIENTO

---

No deje el aparato sin supervisión cuando esté en funcionamiento, para que pueda intervenir rápidamente en caso de peligro.

### **ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN**

Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable y deje al menos 10 cm de espacio libre alrededor del aparato. Este aparato no está adaptado para la instalación en un armario o para el uso en el exterior.

Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las partes en contacto con los alimentos tal como se describe en el capítulo MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

**ATENCIÓN - No coloque la picadora en funcionamiento con el recipiente (5) vacío o demasiado lleno, ya que puede dañar el motor.**

**Nunca coloque la picadora en funcionamiento con el recipiente lleno con líquido.**

### **Uso:**

Desenrollar completamente el cable antes de conectarlo a la toma de corriente.

Enganche la base antideslizante (6) en el recipiente (5).

Enganche la lámina de triturar (4) en el eje existente en el fondo del recipiente (5).

Coloque los ingredientes dentro del recipiente (5). Asegúrese de que la cuchilla permanece encajada en el eje existente en el fondo del recipiente (5).

NOTA: nunca supere la capacidad máxima del recipiente (5).

Enganche la tapa (3) en el recipiente (4) girando en el sentido de las agujas del reloj.

Conecte el enchufe del aparato a la toma de corriente.

Coloque la unidad de motor (1) en la tapa (3), asegurándose de que esté bien B. El interruptor de seguridad especial en la unidad de motor (1) asegura que el dispositivo sólo funciona cuando la unidad de motor está colocado correctamente en la tapa (3).

Presione el botón de control y manténgalo presionado hasta el punto de trituración deseado. Utilice una trituración por impulsos presionando el

botón de control (2) por períodos pequeños y repitiendo. De esta forma obtendrá mejores resultados.

Cuando haya terminado, retire la unidad de motor (1) de la tapa (3) y desconecte el enchufe.

**ATENCIÓN** - nunca retire la tapa (3) mientras la lámina de tritura (4) no haya parado completamente.

Retire la tapa (3) girando en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Retire la cuchilla (4) con cuidado.

Vierta el preparado del recipiente para un recipiente.

**ATENCIÓN** - No poner en funcionamiento el aparato con el recipiente (5) vacío o demasiado lleno, ya que puede dañar el motor.

## TROUBLESHOOTING

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona.	El aparato no está conectado a la corriente.	Conecte el aparato a la corriente.
Durante el funcionamiento, hay un ligero olor a quemado.	Primeros usos.	Es una situación normal, que desaparecer después de los primeros usos.
	Unidad del motor en sobre el esfuerzo.	Respete las cantidades indicadas.
El aparato se apaga en funcionamiento.	Sobrecalentamiento del motor.	Desconecte el aparato de la corriente eléctrica y espere 30 minutos antes de volver a conectarlo.
Las cuchillas no giran.	Mal montaje del aparato	Siga las indicaciones del capítulo <b>Utilización.</b>
	Piezas demasiado grandes.	Corte los ingredientes en pedazos más pequeños.

## ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

---

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

## PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

---



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

**Nota:** A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprobante de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprobante de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprobante de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

**Nota:** La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

# FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões • Zona industrial • Ap. 2041 • 3700-727 CESAR

**PORTUGAL**

Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179

E-Mail: [info@flama.pt](mailto:info@flama.pt) • <http://www.flama.pt>

**11716.01**