

FLAMA



2236FL

LIQUIDIFICADOR TITANIUM 1000W
BATIDORA DE VASO TITANIUM 1000W

12236.00

DESCRIÇÃO



1. Copo medidor
2. tampa
3. copo misturador
4. lâminas (com anel de vedação)
5. Base das lâminas
6. Unidade do motor
7. Indicador luminoso de funcionamento
8. Interruptor rotativo
9. Pés anti deslizantes

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para posteriores consultas. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

Verifique se a tensão de alimentação da instalação elétrica corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.

Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica.

Este aparelho não está destinado a ser colocado em funcionamento por intermédio de um temporizador exterior ou por um sistema separado de controlo remoto.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência na utilização do mesmo, sempre que atuem sob vigilância ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os possíveis riscos.

Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização, se ele for deixado sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Nunca coloque o Copo misturador (3) no micro-ondas.

Não toque nas peças em movimento.

Nunca coloque a mão e/ou qualquer utensílio de cozinha dentro do copo misturador (3) que contém os alimentos.

As lâminas estão afiadas e podem causar danos. Proceder com cautela e evitar o contacto direto com o gume das mesmas.

Prestar especial atenção ao manipular as lâminas, durante as operações de montagem e desmontagem, ao esvaziar a garrafa misturador e durante a limpeza.

Utilize sempre o aparelho com o copo medidor (1) no sítio. Não retire o copo medidor (1) ou a Tampa (2) antes de as Lâminas (4) pararem completamente de girar.

CUIDADO: Não coloque ingredientes quentes no copo misturador. Antes da preparação dos alimentos, permita que os alimentos esfriem por alguns minutos.

Tenha muito cuidado ao manusear alimentos quentes pois pode queimar-se.

Não deverá ser excedida a capacidade máxima de enchimento da garrafa misturador (utilize as marcas de graduação da garrafa como referência).

Este aparelho foi concebido para uma utilização máxima de 2 minutos. Quando ultrapassado este limite, faça uma pausa para arrefecimento antes de utilizar novamente para não sobrecarregar o motor.

Não utilize este aparelho para misturar alimentos ou substâncias glutinosas, como compotas ou marmelada.

Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, mande-o substituir num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama, de forma a evitar um perigo.

Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada unicamente pelos agentes autorizados FLAMA.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Atenção:

- Desligue o aparelho quando não estiver em uso e antes de qualquer operação de limpeza.
- Não use agentes de limpeza ou solventes agressivos ou abrasivos.
- Nunca mergulhe a unidade do motor, o cabo ou a ficha na água ou noutros líquidos e não coloque na máquina de lavar loiça.
- As lâminas são realmente afiadas. Manuseie-as com cuidado.

Lave a base das lâminas (5), as lâminas (4), o copo (3), a tampa (2) e o copo medidor (1) com água e um pouco de detergente. Também pode misturar água com um pouco de detergente e colocar o aparelho em funcionamento com esta mistura por 15 segundos. Em seguida, lave o conjunto das lâminas (4 e 5) e o copo (3) em água corrente, bem como a tampa (2) e o copo medidor (1) e deixe secar antes de guardar.

Limpe a unidade do motor (6) com um pano húmido e de seguida seque com um pano seco.

UTILIZAÇÃO E CUIDADOS

Não utilize o aparelho se todas as peças não estiverem devidamente montadas.

Não coloque o aparelho em funcionamento com ingredientes e sem a tampa (2) e o copo medidor (1) pois os ingredientes serão projetados para fora do copo misturador (3).

Não utilize o aparelho se os acessórios ou consumíveis montados apresentarem defeitos. Substitua-os imediatamente.

Não utilizar o aparelho sem carga.

Não utilize o aparelho se interruptor rotativo (8) não funcionar.

Não utilize o aparelho inclinado ou invertido.

Não force a capacidade de trabalho do aparelho.

Respeite a indicação do nível MAX.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial.

Guarde o aparelho fora do alcance das crianças e de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento.

Nunca verta líquidos a ferver.

Certifique-se de que o conjunto de lâminas (3 e 4) está perfeitamente apertado ao copo misturador (4) antes de colocar na unidade do motor.

Não utilize o aparelho durante mais de 2 minutos seguidos. No caso de realizar ciclos, respeite sempre os períodos de repouso entre ciclos de 1 minuto como mínimo. Em caso algum é conveniente ter o aparelho em funcionamento para além do tempo necessário.

Se utilizar demasiados cubos, ou se estes forem demasiado grandes, não irá conseguir um resultado satisfatório.

Após cada período máximo de utilização, deixe que o aparelho arrefeça até à temperatura ambiente antes de o tornar a utilizar.

ADVERTÊNCIA: Não utilize o aparelho se a garrafa apresentar fissuras ou danos.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURANÇA:

O aparelho dispõe de um dispositivo térmico de segurança que o protege de qualquer sobreaquecimento.

Se o aparelho se desligar sozinho e se não voltar a funcionar, desligue-o da corrente elétrica e aguarde 30 minutos antes o ligar novamente. Se continuar sem funcionar, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

INTERRUPTOR DE SEGURANÇA

O interruptor de segurança especial na unidade do motor (6) garante que o aparelho só funciona quando o conjunto do copo misturador se encontra devidamente encaixado na unidade do motor (posição LOCK).

Antes de remover o jarro, certifique-se de que o interruptor rotativo (8) esteja na posição 0.

Isto também se aplica ao encaixar o copo misturador na unidade do motor (6). Se o interruptor rotativo (8) não estiver em sua posição de desligado (0), o motor começará a funcionar imediatamente.

ELIMINAÇÃO DO MATERIAL DE EMBALAGEM

Retire o aparelho da embalagem e retire o material de embalagem, incluindo etiquetas à exceção da placa de características técnicas do aparelho.

A embalagem protege o aparelho contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem são selecionados de acordo com os pontos de vista ambientalmente compatíveis e relacionados à reciclagem e, portanto, podem ser reciclados. Retornar a embalagem e todos os materiais de embalagem que não são mais necessários de volta ao circuito de material economiza as matérias-primas e reduz as quantidades de resíduos acumulados.

FUNCIONAMENTO

Não deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em funcionamento, para que possa intervir rapidamente em caso de perigos.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe as partes em contacto com os alimentos tal como se descreve no capítulo **MANUTENÇÃO E LIMPEZA**.

Utilização:

Desenrole completamente o cabo antes de o ligar à tomada.

Montagem do conjunto base das lâminas e copo

Encaixe as lâminas com vedante (4) na base das lâminas (5).

Enrosque a base das lâminas (5) no copo misturador (3) no sentido dos ponteiros do relógio.

Funcionamento

Coloque o conjunto montado na unidade do motor (6) e rode-o no sentido dos ponteiros do relógio até ficar bem encaixado na posição de bloqueio (LOCK). O aparelho não funciona se não estiver bem colocado.

Introduza os ingredientes previamente cortados no copo (3). Não exceda a marca de nível máximo (1500ml).

Tape o Copo misturador (3) com a Tampa (2) e com o copo medidor (1), certifique-se que ambos estão bem colocados antes de ligar o aparelho.

Ligue o aparelho à corrente elétrica. O indicador luminoso de funcionamento (7) acende.

Acione o interruptor rotativo (8) conforme o resultado desejado:

Posição 0 – Posição desligado

Posição 1 – rotação mínima das lâminas.

Posição 2 – rotação média das lâminas.

Posição 3 – rotação máxima das lâminas.

FUNÇÃO PULSE (P)

O aparelho funciona na velocidade máxima para obter um desempenho ideal.

Gire o interruptor rotativo (8) para a esquerda para iniciar a função e solte quando quiser interromper.

Esta função fornece ótimos resultados para picar o gelo até o nível desejado. Recomenda-se trabalhar pressionando o botão em ciclos de 3 segundos e repita a operação até obter o resultado desejado.

NOTA - Mantenha o aparelho na posição vertical até conseguir o resultado desejado, sem exceder o tempo máximo de funcionamento.

Retirar o conjunto base das lâminas e copo da unidade do motor

Gire o interruptor rotativo (8) para a posição 0.

Rode o conjunto montado na unidade do motor no sentido contrário dos ponteiros do relógio até desbloquear (UNLOCK).

Desligue o aparelho da corrente elétrica.

ATENÇÃO – Não coloque em funcionamento o aparelho com o copo misturador (3) vazio ou demasiado cheio, pois pode danificar o motor.

TROUBLESHOOTING

Problema	Causa	Solução
O aparelho não funciona	Aparelho não está ligado à corrente	Ligue o aparelho à corrente
	O conjunto das lâminas com a garrafa não está bem colocado	Siga as indicações do capítulo Utilização .
Durante o funcionamento, há um ligeiro cheiro a queimado	Primeiras utilizações	É uma situação normal, que desaparecerá após as primeiras utilizações.
	Unidade do motor em sobre esforço	Respeite as quantidades indicadas.
O aparelho desliga em funcionamento.	Sobreaquecimento do motor	Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde 30 minutos antes o ligar novamente.
As lâminas não rodam	Má montagem do aparelho	Siga as indicações do capítulo Utilização .
	Pedaços demasiado grandes	Corte os ingredientes em pedaços mais pequenos.
O copo verte	Má montagem do aparelho	Siga as indicações do capítulo Utilização .

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir

os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

DESCRIPCIÓN



1. Vaso medidor
2. Tapa
3. Jarra
4. Cuchillas (con el anillo de sellado)
5. Base de las cuchillas
6. Unidad del motor
7. Indicador luminoso de funcionamiento
8. Interruptor giratorio
9. Pies antideslizantes

Los productos FLAMA están diseñados pensando en el bienestar y la satisfacción del consumidor, privilegiando los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño.

Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas. Un uso no conforme con las instrucciones, libera a FLAMA de todas las responsabilidades.

Compruebe que la tensión de alimentación de la instalación eléctrica corresponde a la inscrita en la placa de características del aparato.

Este aparato está diseñado para uso exclusivamente doméstico.

Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento a través de un temporizador exterior o un sistema separado de control remoto.

Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia en la utilización del mismo, siempre que actúen bajo vigilancia o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los posibles riesgos.

Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

Desconecte el aparato de la alimentación después de cada uso, si se deja sin vigilancia y antes del montaje, desmontaje o limpieza.

Nunca coloque la jarra (3) en el microondas.

No toque las piezas en movimiento.

Nunca coloque la mano y / o cualquier utensilio de cocina dentro de la jarra (3) que contiene los alimentos.

Las cuchillas están afiladas y pueden causar daños. Proceder con cautela y evitar el contacto directo con el filo de las mismas.

Preste especial atención al manipular las cuchillas durante las operaciones de montaje y desmontaje al vaciar la jarra y durante la limpieza.

Siempre utilice el aparato con el vaso medidor (1) en su lugar. No retire el vaso medidor (1) o la tapa (2) antes de las cuchillas (4) dejen de girar completamente.

PRECAUCIÓN: No coloque ingredientes calientes en la jarra (3). Antes de la preparación de los alimentos, permita que los alimentos se enfren durante unos minutos.

Tenga mucho cuidado al manipular alimentos calientes ya que puede quemarse.

No se debe sobrepasar la capacidad máxima de llenado de la jarra (utilice las marcas de graduación como referencia).

Este aparato está diseñado para un máximo de 2 minutos. Cuando sobrepasa este límite, haga una pausa para enfriar antes de volver a utilizar para no sobrecargar el motor.

No utilice este aparato para mezclar alimentos o sustancias glutinosas, como mermeladas o mermeladas.

No utilice el aparato si no funciona correctamente.

Si el cable de alimentación está dañado, envíelo a un Servicio de Asistencia Técnica Flama para evitar un peligro.

Cualquier intervención más allá de la limpieza debe ser ejecutada únicamente por los agentes autorizados FLAMA.

Este producto cumple las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Advertencia:

- Apague el aparato cuando no esté en uso y antes de cualquier operación de limpieza.
- No utilice agentes de limpieza o disolventes agresivos o abrasivos.
- No sumerja nunca la unidad del motor, el cable o el enchufe en el agua o en otros líquidos y no lo coloque en el lavavajillas.
- Las cuchillas son realmente afiladas. Manipular con cuidado.

Lavar la base de las cuchillas (5), las cuchillas (4), la jarra (3), la tapa (2) y el vaso medidor (1) con agua y un poco de detergente. También puede mezclar agua con un poco de detergente y colocar el aparato en funcionamiento con esta mezcla durante 15 segundos. A continuación, lavar el conjunto de cuchillas (4 y 5) y la jarra (3) en agua corriente, bien como la tapa (2) y el vaso medidor (1) y dejar secar antes de guardarla.

Limpiar la unidad de motor (1) con un paño húmedo y luego secar con un paño seco.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

No utilice el aparato si los accesorios no están debidamente montados.

No coloque el aparato en funcionamiento con ingredientes sin la tapa (2) y el vaso medidor (1) para los ingredientes será proyectado fuera de la jarra (3).

No utilice el aparato si los accesorios o consumibles montados presentan defectos. Sustituya inmediatamente.

No utilice el aparato sin carga.

No utilice el aparato si el interruptor giratorio (8) no funciona.

No utilice el aparato inclinado o invertido.

No fuerce la capacidad de trabajo del aparato.

Respete la indicación del nivel MAX.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

Guarde el aparato fuera del alcance de los niños y de las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento.

Nunca vierte líquidos a hervir.

Asegúrese de que el conjunto de cuchillas (4 y 5) esté perfectamente apretado a la jarra (3) antes de colocarlo en la unidad del motor.

No utilice el aparato durante más de 2 minutos seguidos. En el caso de realizar ciclos, respetar siempre los períodos de descanso entre ciclos de 1 minuto como mínimo. En ningún caso es conveniente tener el aparato en funcionamiento más allá del tiempo necesario.

Si utiliza demasiados cubos, o si éstos son demasiado grandes, no conseguirá un resultado satisfactorio.

Después de cada período máximo de utilización, deje que el aparato se enfríe hasta la temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo.

ADVERTENCIA: No utilice el aparato si la jarra presenta grietas o daños.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD:

El aparato dispone de un dispositivo térmico de seguridad que lo protege de cualquier sobrecalentamiento.

Si el aparato se apaga solo y si no vuelve a funcionar, apáguelo de la corriente eléctrica y espere 30 minutos antes de volver a conectarlo. Si continúa sin funcionar, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD

El interruptor de seguridad especial en la unidad del motor (6) garantiza que el aparato sólo funciona cuando el conjunto de la jarra se encuentra debidamente encajado en la unidad del motor (posición LOCK).

Antes de retirar la jarra, asegúrese de que el interruptor giratorio (8) esté en la posición 0.

Esto también se aplica al encajar la jarra en la unidad del motor (6). Si el interruptor giratorio (8) no está en su posición de apagado (0), el motor comenzará a funcionar inmediatamente.

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE

Retire el aparato del embalaje y retire el material de embalaje, incluyendo etiquetas a excepción de la placa de características técnicas del aparato.

El embalaje protege el aparato contra daños durante el transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan de acuerdo con los puntos de vista ambientalmente compatibles y relacionados con el reciclado y, por lo tanto, se pueden reciclar. Volver el embalaje y todos los materiales de embalaje que ya no son necesarios de vuelta al circuito de material ahorra las materias primas y reduce las cantidades de residuos acumulados.

FUNCIONAMIENTO

No deje el aparato sin supervisión cuando esté en funcionamiento, para que pueda intervenir rápidamente en caso de peligro.

ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las partes en contacto con los alimentos tal como se describe en el capítulo MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

Uso:

Desenrollar completamente el cable antes de conectarlo a la toma de corriente.

Montaje del conjunto base de las cuchillas y la jarra

Enganche las cuchillas (con el anillo de sellado) (4) sobre la base de las cuchillas (5).

Enrosque la base de las cuchillas (5) en la jarra (3) en el sentido de las agujas del reloj.

Operación

Coloque el conjunto montado en la unidad del motor (6) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede bien colocado en la posición de bloqueo (LOCK). El aparato no funciona si no está bien colocado.

Introduzca los ingredientes previamente cortados en la jarra (3). No exceda la marca de nivel máximo (1500ml).

Cubrir la jarra (3) con la tapa (2) y el vaso medidor (1), asegúrese de que ambos están asentados firmemente antes de conectar el aparato.

Conecte el aparato a la corriente eléctrica. El indicador luminoso de funcionamiento (7) se enciende.

Accione el interruptor giratorio (8) según el resultado deseado:

Posición 0 – Posición de apagado

Posición 1 - rotación mínima de las cuchillas.

Posición 2 - rotación media de las cuchillas.

Posición 3 - rotación máxima de las cuchillas.

FUNCIÓN PULSE (P)

El aparato funciona a la velocidad máxima para obtener un rendimiento óptimo.

Gire el interruptor giratorio (8) hacia la izquierda para iniciar la función y suelte cuando quiera interrumpir.

Esta función proporciona excelentes resultados para picar el hielo hasta el nivel deseado.

Se recomienda trabajar girando el botón en ciclos de 3 segundos y repita la operación hasta obtener el resultado deseado.

NOTA: Mantenga el aparato en posición vertical hasta conseguir el resultado deseado, sin sobrepasar el tiempo de funcionamiento máximo.

Retirar el conjunto base de las cuchillas y la jarra de la unidad del motor

Gire el interruptor giratorio (8) a la posición 0.

Gire el conjunto montado en la unidad del motor (6) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta desbloquear (UNLOCK).

Desconecte el aparato de la corriente eléctrica.

ATENCIÓN - No poner en funcionamiento el aparato con la jarra (3) vacía o demasiado llena

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona.	El aparato no está conectado a la corriente.	Conecte el aparato a la corriente.
	El conjunto de las cuchillas con la jarra no está bien colocado.	Siga las indicaciones del capítulo Utilización .
Durante el funcionamiento, hay un ligero olor a quemado.	Primeros usos.	Es una situación normal, que desaparecer después de los primeros usos.
	Unidad del motor en sobre el esfuerzo.	Respete las cantidades indicadas.
El aparato se apaga en funcionamiento.	Sobrecalentamiento del motor.	Desconecte el aparato de la corriente eléctrica y espere 30 minutos antes de volver a conectarlo.
Las cuchillas no giran.	Mal montaje del aparato	Siga las indicaciones del capítulo Utilización .
	Piezas demasiado grandes.	Corte los ingredientes en pedazos más pequeños.
La jarra verte.	Mal montaje del aparato	Siga las indicaciones del capítulo Utilización .

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprobativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprobativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprobativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões • Zona industrial • Ap. 2041 • 3700-727 CESAR • Portugal

Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179

E-Mail: info@flama.pt • <http://www.flama.pt>